



**BATTLETRON**  
GAMING



# USB GAMING MOUSE

MAXXTER <http://www.maxxter.biz>

All brands and logos are registered trademarks of their respective owners



## Features

- 6-button 3200 DPI gaming mouse
- Quick DPI button (800-3200 dpi)
- Illuminated scroll wheel, logo and side accents
- Comfortable ergonomic design
- Rubber coated top for more grip and control
- Practical tangle free nylon mesh cable

## Specifications

- Interface: USB 2.0
- Optical resolutions: 800, 1200, 2400, 3200 DPI
- Ambidextrous: yes
- Buttons: 6 with scrolling, forward/backward, side keys for page up / page down
- Button life time: 5 million clicks
- Cable: nylon tangle free
- Cable length: 1.5 m
- Dimensions: 130 x 72 x 42 mm
- Net weight: 121 g

## (ENG) Operating Instructions:

1. Connect the USB plug to a free USB port in your PC.
2. Check whether the PC can correctly recognize the mouse.
3. Press the DPI button on the top to switch between the 4 different mouse DPI settings.
4. Use the scroll wheel to quickly navigate through websites and documents.
5. The forward and backward buttons on the side of the mouse enable you to one page back or forward when browsing websites.
6. For internal use only. Use only for the intended use and operate according to the operation instructions.

## (NL) Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit de USB-stekker aan op een vrije USB-poort op uw pc
2. Controleer of de pc de muis correct kan herkennen
3. Druk op de DPI-knop op de bovenkant van de muis om te schakelen tussen de 4 verschillende DPI-instellingen
4. Gebruik het scrollwiel om snel door websites of documenten te navigeren
5. Met de vooruit- en terugknoppen aan de zijkant van de muis kunt u een pagina terug of vooruit bladeren terwijl u websites bezoekt
6. Alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de muis alleen in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals hierboven omschreven.

## (FR) Mode d'emploi:

1. Branchez la prise USB à un port USB libre de votre PC.
2. Vérifiez si le PC peut reconnaître correctement la souris.
3. Appuyez sur le bouton DPI sur le dessus pour basculer entre les 4 différents paramètres DPI souris.
4. Utilisez la molette de défilement pour naviguer rapidement dans les sites Web et des documents.
5. Les boutons avant et arrière sur le côté de la souris permettent à une page en arrière ou en avant lorsque vous naviguez sur des sites Web.
6. Pour un usage interne. Utiliser uniquement pour l'utilisation prévue et fonctionner selon les instructions d'utilisation.

## (DE) Bedienungsanleitung:

1. Schließen Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs.
2. Überprüfen Sie, ob der PC mit der Maus richtig erkennen kann.
3. Drücken Sie die DPI-Taste auf der Oberseite, um zwischen den 4 verschiedenen Maus DPI-Einstellungen.
4. Verwenden Sie das Scroll-Rad, um schnell navigieren durch Websites ein Dokumenten.
5. Die Vorwärts- und Rückwärtstasten auf der Seite der Maus können Sie auf einer Seite vor oder zurück aktivieren, wenn Websites surfen.
6. Nur für den internen Gebrauch. Nur für die beabsichtigte Verwendung und den Betrieb entsprechend der Betriebsanleitung.

## (PL) Instrukcja obsługi:

1. Podłącz wtyczkę USB do wolnego portu USB w komputerze.
2. Sprawdź, czy komputer może poprawnie rozpoznać myszy.
3. Stlačením tlačítka DPI na vrcholu môžete prepínať medzi 4 rôznymi nastaveniami myši dpi.
4. Korzystając z kółka do szybkiego przechodzenia na stronach internetowych i dokumentów.
5. Przodu i tyłu na boku myszy pozwalają na jednej stronie z tyłu lub do przodu podczas przeglądania stron internetowych.
6. Tylko do użytku wewnętrznego. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem i działać zgodnie z instrukcją obsługi.

## (CZ) Operativní instrukce:

1. Připojte USB konektor do volného USB portu v počítači.
2. Zkontrolujte, zda je počítač může správně rozpoznat myš.
3. Stisknutím tlačítka DPI na vrcholu můžete přepínat mezi 4 různými nastaveními myši DPI.
4. Použijte kolečko pro rychlou navigaci prostřednictvím internetových stránek a dokumentů.
5. dopředu a dozadu tlačítka na boku myši umožňují o jednu stránku dozadu nebo dopředu při prohlížení webových stránek.
6. Pouze pro vnitřní použití. Používejte pouze pro zamýšlené použití a provozovat v souladu s návodem k obsluze.

## (ES) Instrucciones de operación:

1. Conectar el conector USB a un puerto USB libre en su PC.
2. Compruebe si el PC puede reconocer correctamente el ratón.
3. Pulse el botón de DPI en la parte superior para cambiar entre las 4 configuraciones diferentes del ratón DPI.
4. Utilice la rueda de desplazamiento para navegar rápidamente a través de sitios web de documentos.
5. Los botones de avance y retroceso del lado del ratón le permiten una vuelta de página o hacia delante cuando se navega por los sitios web.
6. Sólo para uso interno. Use solamente para el uso previsto y operar de acuerdo a las instrucciones de uso.

## (IT) Istruzioni per l'uso:

1. Collegare il connettore USB ad una porta USB libera del PC.
2. Controllare se il PC è in grado di riconoscere correttamente il mouse.
3. Premere il pulsante DPI in alto per passare tra le 4 impostazioni del mouse DPI differenti.
4. Utilizzare la rotella per navigare rapidamente attraverso i siti web un documento.
5. I pulsanti avanti e indietro sul lato del mouse consentono di una pagina avanti o indietro durante la navigazione web.
6. Solo per uso interno. Utilizzare solo per l'uso previsto e operare secondo le istruzioni per l'uso.

## (SK) Návod na používanie:

1. Pripojte USB konektor do voľného USB portu v počítači.
2. Skontrolujte, či je počítač môže správne rozpoznať myš.
3. Stlačením tlačítka DPI na vrchole môžete prepínať medzi 4 rôznymi nastaveniami myši dpi.
4. Použíte koliesko pre rýchlu navigáciu prostredníctvom internetových stránok a dokumenty.
5. dopredu a dozadu tlačítka na boku myši umožňujú o jednu stránku dozadu alebo dopredu pri prezeraní webových stránok.
6. Len pre vnútorné použitie. Používajte len pre určené použitie a prevádzkovanie v súlade s návodom na obsluhu.

## (ES) Instrucciones de operación:

1. Conectar el conector USB a un puerto USB libre en su PC.
2. Compruebe si el PC puede reconocer correctamente el ratón.
3. Pulse el botón de DPI en la parte superior para cambiar entre las 4 configuraciones diferentes del ratón DPI.
4. Utilice la rueda de desplazamiento para navegar rápidamente a través de sitios web de documentos.
5. Los botones de avance y retroceso del lado del ratón le permiten una vuelta de página o hacia delante cuando se navega por los sitios web.
6. Sólo para uso interno. Use solamente para el uso previsto y operar de acuerdo a las instrucciones de uso.

## (ENG) Declaration of conformity

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). The CE declaration can be found under [www.maxxter.biz](http://www.maxxter.biz)

## (NL/BE) Verklaring van overeenstemming

Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). Dit product heeft een CE-markering en de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website: [www.maxxter.biz](http://www.maxxter.biz)

## (FR/BE) Déclaration de conformité

Le produit est contrôlé et rempli les exigences des directives nationales et de la directive EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: [www.maxxter.biz](http://www.maxxter.biz)

## (DE) Konformitätsserklärung

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU) überein. Die Konformitätsserklärung kann auf unserer Webseite [www.maxxter.biz](http://www.maxxter.biz) heruntergeladen werden.

