

Muziek afspelen via bluetooth:

- 1: zet de schakelaar op de speaker in bluetooth stand (naar links)
- 2: de speaker zegt nu "bluetooth mode"
- 3: Laat uw telefoon of tablet naar beschikbare bluetooth apparaten zoeken
- 4: selecteer de speaker en maak verbinding via bluetooth
- 5: Muziek van uw telefoon/tablet zal nu via de bluetooth speaker worden afgespeeld

Muziek afspelen via audiokabel

- 1: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts) en sluit de kabel aan
- 2: de speaker zegt nu "radio mode" en schakelt de radio in
- 3: houdt nu de play/pause knop 2 sec. ingedrukt.
- 4: de speaker zegt nu "Audio input"
- 5: Muziek van uw telefoon/tablet zal nu via de audiokabel op de speaker worden afgespeeld

Radio:

- 1: sluit de USB kabel aan op de speaker, deze doet dienst als antenne
- 2: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts)
- 3: de speaker zegt nu "Audio input"
- 4: houdt nu de play/pause knop 2 sec. ingedrukt
- 5: de speaker zegt nu "radio mode"
- 6: met de vorige en volgende knop kunt u naar radiostations zoeken

Volume wijzigen:

Harder: beweeg de volumeknop naar de + kant (rechts) en houdt deze vast tot het gewenste volume bereikt is
Zachter: beweeg de volumeknop naar de - kant (links) en houdt deze vast tot het gewenste volume bereikt is

Volgende of vorige nummer kiezen:

Volgende nummer: beweeg de keuzeknop kort naar de >>| kant (rechts)
Vorige nummer: beweeg de keuzeknop kort naar de |<< kant (links)
Pause/play: Druk kort op de keuzeknop in de middelste >| | stand

Telefoongesprek aannemen via bluetooth:

- 1: zet de schakelaar op de speaker in bluetooth stand (naar links)
- 2: de speaker zegt nu "bluetooth mode"
- 3: Laat uw telefoon naar beschikbare bluetooth apparaten zoeken
- 4: selecteer de speaker en maak verbinding via bluetooth
- 5: Als u gebeld wordt, drukt u kort op de play/pause knop om het gesprek aan te nemen
- 6: Voor het beëindigen van het gesprek drukt u nogmaals kort op de play/pause knop.
- 7: door de play/pause knop 2 sec. ingedrukt te houden kunt u uw telefoon het laatstgekozen nummer laten bellen.

Muziek afspelen via microSD

- 1: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts) en plaats SD kaart
- 2: de speaker zegt nu "play by SD card" en schakelt de muziek in
- 3: LET OP – de MP3 bestanden mogen niet in aparte mapjes staan.

Batterij opladen

Sluit de USB laadkabel aan op de mini-USB ingang van de speaker en sluit de andere kant van de USB kabel aan op de USB poort van een PC. U kunt ook een 5V USB netstroomadapter gebruiken, bijvoorbeeld die van uw telefoon of tablet. Afhankelijk van de gekozen laadmethode zal de batterij van de speaker in 2 á 3 uur weer volledig opgeladen zijn.



ACT-SPK-BT-003 Bluetooth speaker